

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Flammpunkt (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.